AVCLINK HM-0404

Матричный коммутатор - масштабатор

HDMI сигналов

Руководство пользователя

Содержание

1	Введение	3
2	Особенности	3
3	Комплектация	3
4	Технические характеристики	4
5	Управление и функции	5
6	Пульт ДУ	7
7	Веб-интерфейс	8
8	Команды управления RS-232	16
9	Пример подключения	19

1. Введение

AVCLINK HM-0404 – это матричный коммутатор HDMI 2.0 сигналов, поддерживающий разрешения до 4К@60Гц YCbCr 4:4:4 и HDCP 2.2. Де-эмбедирование звука осуществляется через аналоговые выходы и коаксиальные порты. Наличие функции ARC для коаксиальных портов. Каждый выход HDMI поддерживает независимое понижающее масштабирование сигнала 4K до 1080Р. Управление доступно с помощью кнопок передней панели, ИК-пульта дистанционного управления, с помощью команд RS-232, по локальной сети и через вебинтерфейс.

2. Особенности

- Совместимость с HDMI 2.0, HDCP 2.2/1.4, DVI 1.0
- Поддерживаемое разрешение до 4К@60 Гц 4:4:4
- Поддержка пропускной способности видео 18 Гбит/с
- Поддержка понижающего масштабирования сигнала 4К до 1080Р
- Де-эмбедирование звука осуществляется через аналоговые выходы и коаксиальные порты
- Наличие функции ARC для коаксиальных портов
- Встроенный веб-интерфейс для управления по TCP/IP
- Поддержка управления EDID
- Управление с помощью кнопок передней панели, ИК-пульта дистанционного управления, RS-232, локальной сети и веб-интерфейса

3. Комплектация

Наименование	Количество
Матричный коммутатор AVCLINK HM-0404	1
Адаптер питания 12В/2.5А	1
Пульт ДУ	1
Крепления "уши" для установки в рэк	2
Кабель ИК-приемника 38 кГц (1,5 метра)	1
Разъем Phoenix 3pin-3,81 мм	1
Винт 3*4	4
Руководство пользователя	1

4. Технические характеристики

Технические	
HDMI совместимость	HDMI 2.0b
HDCP совместимость	HDCP 2.2 / 1.x
Пропускная способность видео	18Гбит/с
Разрешение видео	до 4К2К@60Нz
Цветовое пространство	RGB, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2, YCbCr 4:2:0
Глубина цвета	8-bit, 10-bit, 12-bit [1080P, 4K30Hz, 4K60Hz (YCbCr 4:2:0)] 8-bit [4K60Hz (YCbCr 4:4:4)]
3D поддержка	Да
Аудиоформаты HDMI	PCM2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS- EX,DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master, Audio, DSD
Аудиоформаты коаксиальных выходов	PCM2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 2.0/5.1
Аудиоформаты аналоговых выходов	PCM2.0CH
HDR форматы	HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Защита от СЭ	Модель человеческого тела: ±8 кВ (разряд в воздухе), ±4 кВ (контактный разряд)
Соединение	
Входы	4×HDMI Type A [19-pin female]
Выходы	4×HDMI Type A [19-pin female] 4× Аудиовыход [стерео мини-джек 3,5 мм] 4 х коаксиальных аудиовыходов [RCA]
Управление	1×TCP/IP [RJ45] 1×RS-232 [D-Sub 9] 1 x IR [стерео мини-джек 3,5 мм]
Механические	
Корпус	Металл
Цвет	Черный
Габариты	220мм(Ш)×105мм(Г)×44мм(В)
Bec	0,792 кг
Адаптер питания	Вход: АС100~240В 50/60 Гц Выход: DC 12B/2.5A
Потребляемая мощность	10 Вт (максимальная), 1.56 Вт (режим ожидания)
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Относительная влажность	20~90% RH (без конденсации)

Разрешение / Длина кабеля	4K60	4K30	1080P60			
HDMI IN / OUT	3 м.	10 м.	15 м.			
Настоятельно рекоменлуется использовать кабель Premium High Speed HDMI						

5. Управление и функции

Передняя панель



Nº	Наименование	Описание функций
1	Глазок ИК-приемника	Окно приема ИК-сигнала.
2	Светодиод питания	При подключении к источнику эл. питания загорается красный светодиод.
3	Кнопки OUT1/OUT2/OUT3/OUT4	 Короткое нажатие для последовательного переключения входов 1/2/3/4 на соответствующий выход. Нажатие более 3 сек для включения режима масштабатора.
4	Светодиоды IN1/IN2/IN3/IN4	Светодиодные индикаторы входов указывают на статус подключения входного канала на соответствующий выходной порт. При выборе входа загорается советующий светодиод.

Задняя панель



Nº	Наименование	Описание функций
1	Порт TCP/IP	Порт для доступа по TCP/IP и управления с помощью веб- интерфейса
2	Порт RS-232	Порт для подключения к ПК или системе управления и передачи команд RS-232.
3	Порт IR EXT	Порт для подключения кабеля ИК-приемника и управления с помощью ИК-команд
4	COAX	Коаксиальные аудиовыходы RCA для подключения к устройствам вывода звука, например, аудиоусилителю через коаксиальный кабель и вывода аудиосигнала соответствующего HDMI выхода.
5	L/R	Разъемы мини-джек 3,5 мм для вывода стереозвука соответствующих HDMI выходов.
6	GND	Подключение корпуса к земле
7	IN1/IN2/IN3/IN4	Входные порты для подключения источника HDMI сигнала
8	0UT1/0UT2/0UT3/0UT4	Выходные порты для подключения устройств отображения HDMI сигнала
9	DC 12V	Для подключения 12В адаптера питания

6. Пульт ДУ



Ċ	Кнопка включения: Нажмите эту кнопку, чтобы
	включить устройство или перевести его в режим
	ожидания.
Output	1/2/3/4
	Выбор источника входного сигнала IN 1/2/3/4 для
1/2/3/	выходов ОUT 1/2/3/4, при этом на передней панели
4	загорится соответствующий зеленый светодиод.
SD	Включение или отключение режима понижающего
30	масштабирования
	Последовательное переключение входного сигнала IN
	1/2/3/4 для выходов OUT 1/2/3/4, при этом на
	передней панели загорится соответствующий зеленый
	светодиод.

7. Веб-интерфейс

Управление и настройка параметров матричного коммутатора HM-0404 доступны с помощью встроенного веб-интерфейса.

Для доступа к веб-интерфейсу введите IP-адрес матричного коммутатора в веб-браузере ПК. IP-адрес по умолчанию — 192.168.1.100. Вы можете узнать текущий IP-адрес матричного коммутатора через управление по RS-232, отправив команду ASCII «r ipconfig!» и получив ответ, как показано ниже:

```
[11:00:55.617]发→今r ipconfig!
□
[11:00:55.710]收←◆IP Mode: DHCP
IP:192.168.61.103
Subnet Mask:255.255.255.0
Gateway:192.168.61.1
Mac address:6c-df-fb-03-d5-e0
TCP/IP port=65534
telnet port=998
```

Выполните следующие действия, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу:

Шаг 1

Подключите порт TCP/IP матричного коммутатора к ПК с помощью кабеля UTP.

Шаг 2

Настройте IP-адрес ПК в том же сегменте сети, что и матричный коммутатор. Например, IPадрес ПК 192.168.1.200, маска подсети 255.255.255.0.

Шаг З

Введите IP-адрес матрицы в браузере на ПК, чтобы войти на страницу веб-интерфейса.

После входа на страницу веб-интерфейса появится страница входа, как показано ниже:

		omi			
	Usemame: Am Password: Language: Enjor	•	LOGIN		
	18Gbps	4x4 HDMI Matrix			

Выберите имя пользователя и язык из списка и введите пароль. Пароли по умолчанию:

Username **User Admin** Password **user admin**

После ввода пароля нажмите кнопку «LOGIN», и откроется страница состояния устройства **STATUS**.

Страница STATUS

На странице представлена основная информация о модели, установленной версии прошивки и сетевых настройках устройства.

Hamr	18Gbps 4x4 HDMI Matrix		🛓 Admin 📗 Log out	Power on
	Statur			
Status	Status			
Video	Model	HM-0404		
Input	Firmware Version	V1.03.31/V2.05		
Output	Hostname	IP-Module-C20A5		
CEC	IP Address	192.168.3.107		
Network	Subnet Mask	255.255.255.0	· .	
System	Catanan	102 168 2 1		
	Gateway	192.168.3.1		
	MAC Address	6C:DF:FB:0C:20:A5		

~~<LI~~K

Кнопки в правом верхнем углу веб-интерфейса всегда доступны и выполняют следующие функции:

• Log out: нажмите эту кнопку, чтобы выйти из системы, и произойдет переключение на страницу входа.

- Power on: нажмите эту кнопку, чтобы изменить состояние матрицы между режимами
- «Включение» и «Ожидание».

Страница VIDEO

На странице «VIDEO» Вы можете выбрать источники входного сигнала и установить пресеты.

	18Gbps 4x4 HDMI Matrix				💄 Admin	Log out Power or
Status	Switch		Presets			
16dae	Output	Input	Presets Name	Presets Set	Presets Save	Presets Clear
VIGEO	Output1	input 4 \sim	preset1	Set	Save	Clear
Input	Output2	input2 \sim	preset2	Set	Save	Clear
	Output3	input3 \sim	preset3	Set	Save	Clear
Output	Output4	input3 \vee	preset4	Set	Save	Clear
CEC	All Outputs	Please select V				
Network						
System						

Матричный коммутатор НМ-0404 позволяет сохранить до четырех пользовательских пресетов.

- Для настройки пресета необходимо выбрать нужные источники входного сигнала для
- четырех выходных портов и нажать кнопку «Save», чтобы сохранить пресет.
- Для загрузки ранее сохранного пресета нажмите кнопку «Set».
- Нажмите кнопку «Clear», чтобы удалить настройки пресета.

Страница INPUT

	18Gbps 4x4 HDMI Matrix						👗 Admin 📔 Log out	Power on
Status	Input Setting							
	Inputs	Active	Name	EDID				
Video	HDMI 1		input1	1080P,Stereo Audio 2.0				
Input	HDMI 2	0	Input2	1080P,Stereo Audio 2.0				
	HDMI 3	0	Input3	1080P,Stereo Audio 2.0				
Output	HDMI 4	0	Input4	1080P,Stereo Audio 2.0				
CEC								_
Network								
Network	Load EDID to user n	nemory						
System	Select EDID File:	Browse		Select Destin	ation:	User Define1 V	Upload	
	Download EDID to		uter					
	DownLoad EDID to	your comp	Juter					
	Select EDID File: HDI	/I IN1	 Download 					

- 1. Inputs: входные порты матричного коммутатора.
- 2. Active: указывает, подключен ли к входному порту источник сигнала.
- Name: имя входного порта. Вы можете изменить его, введя соответствующее имя (максимальная длина: 12 символов) в поле ввода.
- 4. EDID: в этом поле вы можете установить EDID для соответствующего порта.

Загрузка пользовательского EDID

Нажмите кнопку «Browse», затем выберите bin-файл. Выберите «User 1» или «User 2», затем нажмите «Upload».

Скачивание файла EDID

Щелкните раскрывающийся список «Select EDID File», чтобы выбрать соответствующий входной порт. Затем нажмите «Download», чтобы скачать соответствующий файл EDID.

Страница ОUTPUT

	18Gbps 4x4 HDMI Matrix						🕹 Admin Log out	Power on
eterstein die wit antie va. Anveit								
Status	Output Setting							
Video	Outputs	Cable	Name	Scaler Mode	ARC	Stream		
Input	Output 1	0	Output1	Bypass V	OFF ON	OFF ON		
Other	Output 2 Output 3	•	Output2 Output3	Bypass V	OFF ON	OFF ON		
Output	Output 4	•	Output4	Bypass 🗸	OFF ON	OFF ON		
CEC								
Network								
System								

- 1. Outputs: выходные порты матричного коммутатора
- Cable: состояния подключений выходных портов. Когда выходной порт подключен к дисплею, горит зеленый цвет, в противном случае — серый.
- Name: имя выходного порта. Вы можете изменить его, введя соответствующее имя (максимальная длина 12 символов).
- 4. Scaler Mode: режимы работы масштабатора:

Bypass	Выходное разрешение соответствует входному источнику				
4K→1080P	Выходное разрешение масштабируется с 4К до 1080р				
AUTO	Автоматическое масштабирование в соответствии с требованиями дисплея				

ARC: включение/выключение ARC.
 При включении функции ARC, возвращаемый звук с устройства отображения будет

выводиться через коаксиальный аудиопорт.

6. Stream: включение/выключение выходного потока.

	18Gbps 4x4 HDMI Matrix						& Admin	Log out	Power on
Status		Input Con	trol			Output Co	ntrol		
Video	Input1	O		O	Output1	Ó	Ð	0	
Input	Input2				Output2	_	• ()	+	
Output	Input3	•	Ļ	•	Output3				
CEC	Input4	=	•	e	Output4				
Network		_		-					
System		м	•	ы					
		44		**					
		_		+					

Страница СЕС

На этой страницу Вы можете осуществлять управление СЕС:

- 1. Input Control: управление источником входного сигнала.
- 2. **Output Control:** управление подключённым дисплеем.

Страница NETWORK

Страница «NETWORК» позволяет настроить параметры IP и изменить пароль для доступа к вебинтерфейсу.

Примечания:

- 1) Настройки IP возможны только в случае, если для режима IP установлено значение «Static».
- После изменения любых настроек произойдет перенаправление на домашнюю страницу веббраузера или страницу входа в веб-интерфейс. Вам будет необходимо снова войти в вебинтерфейс с новыми настройками.

	18Gbps 4x4 HDMI	Matrix			1 Adr	in Log out	Power on
Status	IP Setting						
Video	IP Mode	Static DHCP 192.168.3.107	Gateway				
Input	Subret		Teinet Por	rt 23			
Output	TCP Port	8000					
Network	Web Login Se	etting					
System	Username Old Password	User Admin					
	New Password						
	Confirm Password						
	Product Model						
			Set Network Defaults	Savo			

Страница SYSTEM

нәтг	18Gtps 4x4 HDMI Matrix	▲ Admin	Log out	Power on
Status	Panel Lock			
Video	OFF ON			
Input	Веер			
Output	OFF ON			
CEC	Serial Baud Rate			
Network	4800 9600 19200 38400 57600 115200			
System				
	Firmware Update			
	Broxe.		Update	
	Factory Reset		Reset	
	Reboot		Reboo	

- 1. Panel Lock: Управление блокировкой кнопок лицевой панели. «ON» кнопки панели заблокированы; «OFF» кнопки панели разблокированы.
- 2. Веер: Включение/отключение звукового сигнала.
- 3. Serial Baud Rate: выбор скорости последовательной передачи данных.
- 4. Firmware Update: выберите файл обновления нажав «Browse», затем нажмите «Update», чтобы завершить обновление прошивки.
- 5. Factory Reset: сброс до заводских настроек.
- 6. Reboot: перезагрузка устройства.

8. Команды управления RS-232

Матричный коммутатор HM-0404 поддерживает управление по RS-232.

ВАЖНО!

- 1. Все команды должны заканчиваться восклицательным знаком
- 2. Все пробелы, указанные в командах, обязательны
- 3. Все ответные сообщения завершаются последовательностью CR/LF

Список команд ASCII:

ASCII Command

Serial port protocol: Baud rate: 115200 (default), Data bits: 8bit, Stop bits:1, Check bit: NoneTCP/IP protocol port: 8000 The x, y, z and XXX are parameters. ! is the delimiter.

ASCII Command	Function Description	Feedback		
Power				
s power z!	power on/off the device,z=0~1(z=0 power off, z=1power on)	power on System Initializing Initialization Finished!power off		
r power!	get current power state	power on /power off		
s reboot!	reboot the device	Reboot System Initializing Initialization Finished!		
System Setting				
help!	Lists all commands			
r type!	Get device model			
status! Get device current status		Get the unit all status: power, beep, lock, in/out connection, video/audio crosspoint, edid, scaler,hdcp, network status		
r fw version!	Get Firmware version	MCU FW version x.xx.xx		
r link in x!	Get the connection status of the x input port,x=0~4(0=all)	HDMI IN1: connect		
r link out y!	Get the connection status of the y output port,y=0~4(0=all)	HDMI OUT1: connect		
s reset!	Reset to factory defaults Initializing Initialization Finished!			
s beep z!	ep z! Enable/Disable buzzer function,z=0-1(z=0 beepoff, z=1 beep on) beep on / beep on			
r beep!	Get buzzer state	beep on / beep off		
s lock z!	Lock/Unlock front panel button,z=0~1(z=0 lockoff,z=1 lock on)	panel button lock onpanel button lock off		
r lock!	Get panel button lock state	panel button lock on/off		
s save preset z!	t z! Save switch state between all output port and the input port to preset z, z=1~8 save to preset 1			
s recall preset z!	Call saved preset z scenarios, z=1~8	recall from preset 1		

s clear preset z!	Clear stored preset z scenarios,z=1~8	clear preset 1
r preset z!	Get preset z information, z=1~8	video/audio crosspoint
s baud rate xxx!	Set the serial port baud rate of RS02 module, z=(115200,57600,38400,19200,9600,4800)	Baudrate:115200
r baud rate!	Get the serial port baud rate of RS02 module	Baudrate:115200
s id z!	Set the control ID of the product, z=000~999	id 888
Output Setting		
s in x av out y!	Set input x to output y, x=1~4, y=0~4(0=all)	input 1 -> output 2
r av out y!	Get output y signal status y=0~4(0=all)	input 1 -> output 1 input 2 -> output 2
		input 4 -> output 4
s out y stream z!	Set output y stream on/off, y=0~4(0=all) z=0~1 (0:disable,1:enable)	Enable out 1 streamDisable out 1 stream
r out y stream!	Get output y stream status, y=0~4(0=all)	Enable out 1 stream
s hdmi y scaler z!	Set hdmi output y port output scaler mode, y=0-4 (0=all), z=1~3(1=bypass,2=4k->1080p,3=Auto)	hdmi 1 set to bypass mode
r hdmi y scaler !	Get hdmi output y port output mode y=0~4(0=all)	hdmi 1 set to bypass mode
s hdmi y hdcp z!	Set hdmi output y port hdcp status y=0~4(0=all) z=0~1(1=active,0=off)	hdmi 1 hdcp active
r hdmi y hdcp!	Get HDCP status of HDMI out y, y=0~4(0=all)	hdmi 1 hdcp active
Audio Setting		
s hdmi y arc z!	Turn on/off arc of HDMI output y , $y=0-4(0=aII)z=0-1(z=0,off,z=1 on)$	hdmi output 1 arc onhdmi output 1 arc off
r hdmi y arc!	Get the arc state of HDMI output y, y=0~4(0=all)	hdmi out1 arc on
EDID Setting		1
r edid in x!	Get EDID status of the input x, x=0~4(0=all inputs)	IN1 EDID: 4K2K60_444, Stereo Audio 2.0 IN2 EDID: 4K2K60_444, Stereo Audio 2.0 IN3 EDID: 4K2K60_444, Stereo Audio 2.0 IN4 EDID: 4K2K60_444, Stereo Audio 2.0
r edid data hdmi y!	Get the EDID data of the hdmi output y port, y=1~4	EDID : 00 FF FF FF FF FF FF 00

s edid in x from z!	Set input x EDID from default EDID z, x=0-4(0=all),z=1-23 1, 1080p,Stereo Audio 2.0 2, 11080p,DIby/DTS 5.1 3, 11080p,EDIby/DTS 5.1 6, 11080i,DIby/DTS 5.1 6, 11080i,DIby/DTS 5.1 9, 13D,Dloby/DTS 5.1 9, 13D,DIb Audio 7.1 10, 14K2K30_444,DIby/DTS 5.1 12, 14K2K30_444,HD Audio 7.1 13, 14K2K60_420,Stereo Audio 2.0 14, 14K2K60_420,Diby/DTS 5.1 15, 14K2K60_420,Diby/DTS 5.1 15, 14K2K60_420,Diby/DTS 5.1 15, 14K2K60_420,Diby/DTS 5.1 16, 14K2K60_444,DI Audio 7.1 18, 14K2K60_444,DI Audio 7.1 19, 14K2K60_444,DI Audio 7.1 18, 14K2K60_444,Stereo Audio 2.0 17, 14K2K60_444,Stereo Audio 2.0 17, 14K2K60_444,Stereo Audio 2.0 17, 14K2K60_444,DIby/DTS 5.1 18, 14K2K60_444,DIB/DTS 5.1 18, 14K2K60_444,DIDB/DTS 5.1 18, 14K2K60_444,DIB/DTS 5.1 17, 14K2K60_444,DIB/DTS 5.1 18, 14K2K60_444,DIB/DTS 5.1 18, 14K2K60_444,DIB/DTS 5.1 18, 14K2K60_444,DIB/DTS 5.1 17, 14K2K60_444,DIB/DTS 5.1 18, 14K2K60_444,DIB/DTS 5.1 19, 14K2K60_444,DIB/TS 5.1 19, 14K2K60	IN1 EDID:1080p,StereoAudio 2.0						
Network setting								
r ipconfig!	Get the Current IP Configuration	IP Mode: Static, IP: 192.168.1.72 Subnet Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.1.1 Mac address: 00:1C:91:03:80:01TCP/IP port=8000, telnet port=10						
r mac addr!	Get network MAC address	Mac address: 00:1C:91:03:80:01						
s ip mode z!	Set network IP mode to static IP or DHCP,z=0~1 (z=0 Static, z=1 DHCP)	Set IP mode:Static. Please use "s net reboot!" command or repower deviceto apply new config!						
r ip mode!	Get network IP mode	IP mode: Static						
s ip addr xxx.xxx. xxx.xxx! Set network IP address Set IP address								

r ip addr!	Get network IP address	IP address:192.168.1.100		
s subnet xxx.xxx. xxx.xxx!	Set network subnet mask	Set subnet Mask:255.255.255.0Please use "s net reboot!" command or repower device to apply new config! DHCP on, Device can't config subnet mask, set DHCP off first.		
r subnet!	Get network subnet mask	Subnet Mask:255.255.255.0		
s gateway xxx.xxx. xxx.xxx!	Set network gateway	Set gateway:192.168.1.1 Please use "s net reboott" command or repower device to apply new config DHCP on, Device can't config gateway, setDHCP off first.		
r gateway!	Get network gateway	Gateway:192.168.1.1		
s tcp/ip port x!	Set network TCP/IP port (x=1~65535)	Set tcp/ip port:8000		
r tcp/ip port!	Get network TCP/IP port	tcp/ip port:8000		
s telnet port x!	Set network telnet port(x=1~65535)	Set telnet port:23		
r telnet port!	Get network telnet port	telnet port:23		

s net reboot!

Network reboot...IP Mode: Static IP: 192.168.1.72 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Mac address: 00:1C:91:03:80:01TCP/IP port=8000 telnet port=10

9. Пример подключения



~~<LI~~K

19